

蛍光灯器具 取扱説明書 / TCS333 1灯用

●はじめに

- 工事店・販売店様へのごお願い：この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。
- この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を十分にご理解ください。

⚠ 安全上のご注意(工事店・販売店様へ)

⚠ 警告

- 施工は、下記取付方法に従い確実に行ってください。施工に不備がある場合、感電・火災・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧・周波数以外の電源で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。

⚠ 注意

- 周囲温度は、5~35℃以外の所では使用しないでください。故障・ちらつき・短寿命の原因となります。
- 本器具は、屋内用です。直射日光の当たる所、湿気の多いところ、雨の吹き込みを受ける所では使用しないでください。故障、感電の原因となります。(IP20適合品)

仕様

型名	TCS333 1xTL5-28W EB
器具タイプ	屋内用
適合ランプ	TL5 HE 28W
定格電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
定格電流	0.35-0.14A
力率	高力率
器具質量	1.478kg

各部のなまえと取付方法

1.取付面の確認

- 設置する面の強度が、器具質量に十分に耐えるよう取付ボルト又は、木ねじ取付部の強度を確保してください。取付が不完全な場合、器具落下の原因となります。


2.本体取付方法

- 本体に電源線、アース線を引き込んでおいてください。
- 本体をボルト、木ねじで取付面に確実に固定する。取付が不完全な場合、器具落下の原因となります。

3.電源線を接続する

- 電源線、アース線の先端を処理し、端子台に確実に差し込んでください。

電源線	端子台
黒L	- L
白N	- N
緑アース	- アース



接続後、ケーブルクランプにて電源コードを固定してください。

- この器具は、D種接地工事が必要です。
- この器具は、送り配線が可能です。(端子容量20A)
送り配線される場合は、エンドブロックの電源穴を開け配線をしてください。
器具横の電源穴を利用する場合は、ブッシング等で通過部の配線を保護してご使用ください。
接続が不完全の場合、端子台容量オーバーの場合不点灯や、火災の原因となります。

4.反射板の取付

- 取付には、きれいな手袋をご使用ください。指紋、汚れの付着に注意してください。照度劣化の原因となります。
注) 万一、汚れが付着した場合、水又は、中性洗剤を使用し汚れを落とした後、きれいな布で拭き取ってください。
- 反射板の溝をランプホルダーに合わせ押し込み、固定ノブを90°回転させ確実に取付けてください。
取付が不完全な場合、反射板の落下の原因となります。

5.ランプの取付

- ランプホルダーの横にある溝にランプ電極を合わせて差し込みます。その後90°回転させ確実に取り付けてください。
取付が不完全な場合、ランプ不点灯、落下の原因となります。

